
Схема подключения аварийной вспышки



Мигалка начнёт работу через 1 час после начала гонки.
Напряжение питания: от 7В до 43В (2S-10S)
Потребляемый ток: до 30мА